

INSTRUKCJA MONTAŻU I URUCHOMIENIA DOZOWNIKA **M-T-2020 C**

1. W celu rozpoczęcia pracy urządzenia należy usunąć folię zabezpieczającą, rysunek nr 1.
2. Wyregulować wystawanie dyszy spryskującej z lancy (może minimalnie wystawać poza lancę, rysunek nr 2)
3. Wprowadzić przewód zasilający lancę do komory wewnętrznej, rys nr3.
4. Przykręcić lancę spryskiwacza do lewego boku na tylnej ściance, w miejscu otworów montażowych (2 klucze 10mm) rys nr 4.
5. Ponownie wyregulować wystawanie dyszy spryskującej z lancy, rys nr 2, , zabezpieczyć przed wysuwaniem za pomocą dołączonego kawałka przewodu, rysunek nr 5.
6. Połączyć przewód lancy z końcówką łącznika, zabezpieczyć połączenie opaską zaciskowa, rys nr 6.

W celu zamocowania na stałe – w podstawie otwory montażowe.

W celu zabezpieczenia czasowego, otwór mocujący linkę zabezpieczającą, rys nr 7

Proponujemy zabezpieczyć dostęp do wnętrza urządzenia, np. rys nr 8.

7. Wprowadzić przewód zasilający do pojemnika z płynem antybakteryjnym. Udostępnić dostęp minimalnej ilości powietrza do wnętrza pojemnika z płynem (przeciw samo zassaniu ścianek pojemnika przy obniżaniu poziomu cieczy)
8. Nacisnąć/przytrzymać/puścić (kilka razy, w miarę potrzeby) przycisk napełniania wstępnego układu pompującego, pozycja A na rysunku nr 9. Wyregulować ilość podawanego preparatu śrubą oznaczoną B na rysunku nr 9. - obracając w lewo – ZWIĘKSZAMY DAWKĘ , obracając w prawo – ZMNIEJSZAMY DAWKĘ. (proponujemy do pomiaru dawki użyć otwartej strzykawki lub kartki papieru, w celu obserwowania różnicy w ilości natrykiwanego preparatu)

Poprawna praca dźwigni nożnej – naciskamy, przytrzymujemy - puszcamy. Cykl powtarzamy.

Po zmianie pojemnika z płynem, należy skorzystać w celu zassania preparatu z przycisku A, rys 9.

W przypadku zainstalowania jednorazowo dwóch pojemników z płynem, proszę do połączenia użyć dodatkowego załączonego trójnika. Schemat połączenia przedstawia rysunek nr 10.

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOZOWNIKA **M-T-2020 C**

1. Podstawiamy dłonie pod dyszę na końcu lancy spryskiwacza (odległość dłoń – dysza ok. 10 cm)
2. Naciskamy dźwignię nożną, przytrzymujemy w dolnej pozycji do zakończenia natrysku preparatu.
3. Ponawiamy czynność, jeżeli ilość natryskowa jest za mała. Rozcieramy preparat na powierzchni dłoni.

GWARANCJA

Producent Mecha-Tec Sp. z o.o. Częstków Mazowiecki, Poland udziela 12 miesięcy gwarancji wg Ogólnych Warunków Gwarancji dostępnych na stronie dystrybutora: www.ika-polska.pl

Podstawą realizacji gwarancji jest okazanie dowodu zakupu.

NAPRAWY i SERWIS, CZĘŚCI ZAMIENNE

Prosimy o kontakt przez www.mecha-tec.pl